

Руководство по программированию автономного контроллера АС-11

Для изменения представленных ниже настроек, необходимо войти в сервисное меню

Пароль открытия двери по умолчанию: #8888#

Системный пароль по умолчанию: #9999#

Элемент программирования		Нажмите клавишу и выполните операции	Примечание
Основные функции	Добавление «Мастер карты»	80# > <u>проведите картой</u>	После добавления произойдет выход из системного меню
	Добавление пользователя «Мастер карты»	проведите мастер картой > проведите новой картой > проведите мастер картой	Для добавления серии карт - непрерывно подносите карты
	Добавление карты пользователя	1# > проведите картой	Два коротких звуковых сигнала – добавлено успешно
	Добавление пользователя по ID	2# > проведите картой > введите ID (0001-9999) > #	Длинный звуковой сигнал – карта или идентификатор уже зарегистрированы в системе
	Удалить карту пользователя через меню	4# > проведите картой	Для удаления серии карт - непрерывно подносите карты
	Удалить ID пользователя	5# > введите ID пользователя > #	После удаления произойдет выход из системного меню
Расширенные функции	Функция блокировки входа по PIN	43#	Блокировка открытия по PIN, вход только по карте
	Изменение режима открытия двери	40# / 41# / 42# / 43#	40# (режим карта или пароль), 41# (режим карта + пароль), 42# (режим пароль), 43# (режим карта)
	Изменение времени открытия двери	60# > XX(0-99 сек) > #	Время открытия по умолчанию 3 сек.

Как восстановить заводские настройки пароля

Отключите питание и зажмите сервисную клавишу. Включите питание, прозвучат четыре коротких звуковых сигнала – успешно установлено значение по умолчанию.

(Карточки пользователя и мастер-карты не удаляются)

Изменение системного пароля

0# > Новый пароль > # > Новый пароль > # (пароль должен состоять из 4-6 знаков)

Изменение пароля открытия двери

92# > Новый пароль > # > Новый пароль > # (пароль должен состоять из 4-6 знаков)

