

Изменения представленных ниже настроек, производятся в сервисном меню

Для входа нажмите: «# > * > 123456 > #»; Для выхода нажмите: «**»

Элемент программирования		Нажмите клавишу и выполните операции	Примечание		
Основные функции	Добавление карты пользователя	нажмите 5 > проведите картой > #	Для добавления серии карт непрерывно подносите карты		
	Добавление пользователя по ID	нажмите 2 > ID пользователя > #	ID номер пользователя содержит 10 символов		
	Добавление пароля пользователя	нажмите 3 > PIN (новый пароль)> #	Пароль PIN содержит 6 символов		
	Удаление карты пользователя	нажмите 8 > нажмите 1 > проведите картой > #	Для удаления серий карт, после проведения последней удаляемой карты, нажмите 1 и проведите другие карты		
	Удаление пользователя по ID	нажмите 8 > нажмите 2 > ID пользователя > #	ID номер пользователя содержит 10 символов		
	Удаление пароля карт пользователя	нажмите 8 > нажмите 3 > пароль > #	После звукового сигнала, введите код еще раз		
Расширенные функции	Смена режима входа: пароль + карта	нажмите 4 > введите номер карты > PIN > #	10-ти значный номер карты, указан на карте. PIN должен содержать 6 символов.		
	Время открытия двери	нажмите 7 > введите код времени 1-9 > #	По умолчанию время открытия 6 сек.		
			1) 2 сек	4) 8 сек	7) 14 сек
			2) 4 сек	5) 10 сек	8) 16 сек
			3) 6 сек	6) 12 сек	9) 18 сек
	Удаление всех пользователей	нажмите 9 > # > введите 123 > #	4 звуковых сигнала – удаление проведено успешно		
	Изменение пароля программирования	нажмите 1 > новый пароль > #			

Восстановление заводских настроек

Когда контроллер включен, используйте перемычку для замыкания контактов А, В.

После замыкания, прозвучат 5 звуковых сигналов. Настройки сброшены – успешно.



Подключение к контроллеру	Красный	DC 12V
	Черный	GND
	Оранжевый	NO
	Коричневый	NC
	Желтый	COM
	Синий	KEY
	Зеленый	D0
	Белый	D1
	Серый	Bell +
	Фиолетовый	Bell -