

Брелок-передатчик Q40

Производитель: Apollo

Универсальный пульт Apollo Q40 копирует фиксированный код пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, использующих для передачи данных частоту 40Mhz.

Программирование пульта Apollo Q40:

1. Для ввода в режим программирования, нажмите и удерживайте нажатой кнопку 1.
2. Продолжая удерживать нажатой кнопку 1, нажмите на кнопку 2 четыре раза. Отпустите обе кнопки. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в секунду.
3. Для передачи кода с рабочего (оригинального) пульта, поднесите его к пульту Apollo Q40 вплотную.
4. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего (оригинального) пульта, которую необходимо записать. Дождитесь пока светодиод на пульте Apollo Q40 начнет моргать быстрее, отпустите кнопку рабочего пульта.
5. Нажмите на кнопку пульта Apollo Q40, на которую Вы хотите записать код с оригинального пульта. Светодиод пульта Apollo Q40 загорится ровным светом и погаснет. Программирование окончено. Проверьте работоспособность.
6. Для программирования остальных кнопок пульта Apollo Q40, повторить пункты 1-5.