


Пульт Nice Era Inti1

Производитель: NICE

Nice

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт серии Era Inti1 поставляется в нескольких вариантах цвета: черный (Inti1), синий (Inti1B), зеленый (Inti1G), бордовый (Inti1R), лиловый (Inti1L), желтый (Inti1Y).



Программирование NICE INTI1 можно выполнить несколькими способами. Один из самых простых - **при помощи уже настроенного пульта**. Использовать для программирования можно любую кнопку.

- Шаг 1: поднесите брелки-передатчики (новый и старый) **ВПЛОТНУЮ ДРУГ К ДРУГУ**
- Шаг 2: нажмите кнопку нового брелка и держите ее, пока не загорится светодиодный индикатор на старом пульте.
- Шаг 3: отпустите кнопку нового пульта - индикатор на старом пульте начнет мигать.
- Шаг 4: нажать кнопку на старом брелке и держать ее, пока не загорится индикатор на новом брелке.
- Шаг 5: отпустите кнопку старого пульта - индикатор на новом пульте погаснет. Новый брелок запрограммирован.